










Справочные схемы установок счетчиков
топлива серии «LS»







- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Крышка заливной горловины | 6. Предохранительный клапан |
| 2. Крышка с дыхательным клапаном | 7. Топливный фильтр |
| 3. Ограничитель уровня топлива | 8. Расходомер топлива |
| 4. Механический указатель уровня топлива | 9. Обратный клапан |
| 5. Flexo-блок с плавающим топливозаборником | |



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Крышка заливной горловины | 7. Система DFM (например, DFM8D или другая) |
| 2. Крышка с дыхательным клапаном | 8. Кран переключающий двойной |
| 3. Ограничитель уровня топлива | 9. Пневматический указатель уровня топлива |
| 4. Устройство забора топлива | 10. Конденсатосборник |
| 5. Топливный фильтр | 11. Двойной ниппель |
| 6. Манометр низкого давления | 12. Предохранительный клапан |

